

1. Подключение интерфейса.

1.1. Чёрный провод интерфейса соединить с чёрным проводом аудиосистемы Alpine, а также с проводом 1 на колодке автомобиля (см. рис.).

1.2. Зелёный провод интерфейса соединить с проводом 2 на колодке автомобиля (см. рис.).

1.3. Синий провод интерфейса (используется не на всех автомобилях) соединить с проводом 3 на колодке автомобиля (см. рис.).

1.4. Штекер mini-jack интерфейса подключить к гнезду дистанционного управления на задней части аудиосистемы Alpine.

1.5. Красный провод интерфейса соединить с красным проводом аудиосистемы Alpine (+12B ACC).

2. Настройка интерфейса.

2.1. Убедиться, что интерфейс правильно подключен и обесточен (выключено ACC).

2.2. Подать питание на интерфейс (повернуть ключ в положение ACC). Светодиод должен загореться и гореть постоянно. В противном случае выполнить сброс (очистку) интерфейса (п.3).

2.3. На каждую кнопку на руле можно назначить одну или две команды (короткое и длительное нажатие). В режиме горящего светодиода продолжительно (2 – 3 сек.) нажать и отпустить кнопку на руле в определенной последовательности: Volume+, Volume-, Source, Seek+, Seek-, Mute, Preset+, Preset-, Power, Phone+, Phone-.

Если какая-либо кнопка на руле отсутствует, вместо нее нажать Volume+ чтобы пропустить команду, или нажать кнопку, на которую будет назначена вторая команда.

Например, на руле есть кнопки: Volume+, Volume-, Source, Seek+, Seek- и вы хотите назначить на длительное нажатие кнопок Seek+, Seek- команды Preset+, Preset-, то нажмите кнопки на руле в следующей последовательности: Volume+, Volume-, Source, Seek+, Seek-, Volume+, Seek+, Volume+, Volume+, Volume+.

Если необходимо на длительное нажатие кнопок Seek+, Seek- назначить команды трубок телефона, то нажмите кнопки в последовательности: Volume+, Volume-, Source, Seek+, Seek-, Volume+, Volume+, Volume+, Seek+, Seek-.

После нажатия всех перечисленных кнопок светодиод погаснет и интерфейс перейдет из режима настройки в режим работы.

2.4. Если по каким то причинам допущены ошибки или снято питание во время настройки интерфейса, необходимо сбросить (очистить) интерфейс (п.3) и повторить действия начиная с п.2.1.

3. Сброс (очистка) интерфейса.

Замкнуть на массу зелёный и синий провода интерфейса и подать питание на интерфейс. Светодиод должен постоянно моргать. Обесточить интерфейс и перейти к (п.2).

Работа интерфейса.

Во время нажатия кнопок на руле светодиод на интерфейсе должен моргать, что свидетельствует о его работоспособности.

Каждая кнопка на руле должна выполнять соответствующую ей функцию, кроме того кнопки Seek будут иметь две функции. Короткое нажатие – Seek, длительное – Preset.

Если кнопка на руле Power отсутствует, то эта функция будет присутствовать на кнопке Source. Т.е. кнопка Source будет иметь две функции. Короткое нажатие – Source, длительное – Power.

